

### Instruções de Operação



Sistema de transmissão de energia sem contacto Conversor Móvel MOVITRANS® TPM12B

Edição 02/2011 17074045 / PT





### Índice



### Índice

1	Infor	mações gerais	. 5
	1.1	Utilização da documentação	. 5
	1.2	Estrutura das informações de segurança	. 5
	1.3	Direito a reclamação em caso de defeitos	. 6
	1.4	Exclusão da responsabilidade	. 6
	1.5	Informação sobre direitos de autor	. 6
	1.6	Nomes dos produtos e marcas	. 6
2	Infor	mações de segurança	. 7
_	2.1	Notas preliminares	
	2.2	Informação geral	
	2.3	Utilizador alvo	
	2.4	Uso recomendado	
	2.5	Transporte	
	2.6	Armazenamento	
	2.7	Montagem	. 9
	2.8	Segurança funcional	
	2.9	Ligação eléctrica	
	2.10	Desconexão segura	
	2.11	Colocação em funcionamento / Operação	11
	2.12	Inspecção / Manutenção	11
3	Fetru	itura da unidade	12
Ū	3.1	Designação da unidade	
	3.2	Descrição curta	
	3.3	Kit fornecido	
	3.4	Chapa de características	
	3.5	Unidade base	
	luata		
4			4 E
		lação mecânica	
	4.1	Informações gerais	15
5	4.1	Informações gerais	15 <b>17</b>
5	4.1	Informações gerais  Informações gerais	15 <b>17</b> 17
5	4.1 Insta	Informações gerais	15 <b>17</b> 17
5	4.1 <b>Insta</b> 5.1	Informações gerais  Informações gerais	15 <b>17</b> 17 22
	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3	Informações gerais  Iação eléctrica  Informações gerais  Esquema de ligações  Ligação com cabo híbrido	15 17 17 22 24
	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3	Informações gerais  Iação eléctrica  Informações gerais  Esquema de ligações  Ligação com cabo híbrido  cação em funcionamento	15 17 17 22 24 <b>26</b>
	4.1 Insta 5.1 5.2 5.3 Color	Informações gerais  Iação eléctrica  Informações gerais  Esquema de ligações  Ligação com cabo híbrido	15 17 17 22 24 <b>26</b> 26
6	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3 <b>Colo</b> 6.1 6.2	Informações gerais  Iação eléctrica  Informações gerais  Esquema de ligações  Ligação com cabo híbrido  cação em funcionamento  Informações gerais  Passos para a colocação em funcionamento	15 17 17 22 24 <b>26</b> 26 27
6	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3 <b>Color</b> 6.1 6.2 <b>Oper</b>	Informações gerais Informações gerais Informações gerais Esquema de ligações Ligação com cabo híbrido Cação em funcionamento Informações gerais Passos para a colocação em funcionamento	15 17 17 22 24 26 26 27 28
6	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3 <b>Color</b> 6.1 6.2 <b>Oper</b> 7.1	Informações gerais  Iação eléctrica  Informações gerais  Esquema de ligações  Ligação com cabo híbrido  cação em funcionamento  Informações gerais  Passos para a colocação em funcionamento  ação  Estado operacional	15 17 17 22 24 26 26 27 28
6	4.1 Insta 5.1 5.2 5.3 Color 6.1 6.2 Oper 7.1 7.2	Informações gerais Informações gerais Informações gerais Esquema de ligações Ligação com cabo híbrido Cação em funcionamento Informações gerais Passos para a colocação em funcionamento ação Estado operacional Indicadores de operação	15 17 17 22 24 26 27 28 28 28
6	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3 <b>Colo</b> 6.1 6.2 <b>Oper</b> 7.1 7.2 7.3	Informações gerais Informações gerais Informações gerais Esquema de ligações Ligação com cabo híbrido Cação em funcionamento Informações gerais Passos para a colocação em funcionamento ação Estado operacional Indicadores de operação Informação de irregularidades	15 17 17 22 24 26 26 27 28 28 28 28
6	4.1 Insta 5.1 5.2 5.3 Color 6.1 6.2 Oper 7.1 7.2 7.3 Assis	Informações gerais Informações gerais Informações gerais Esquema de ligações Ligação com cabo híbrido Cação em funcionamento Informações gerais Passos para a colocação em funcionamento ação Estado operacional Indicadores de operação Informação de irregularidades	15 17 17 22 24 26 27 28 28 28 28 28
6	4.1 <b>Insta</b> 5.1 5.2 5.3 <b>Colo</b> 6.1 6.2 <b>Oper</b> 7.1 7.2 7.3	Informações gerais Informações gerais Informações gerais Esquema de ligações Ligação com cabo híbrido Cação em funcionamento Informações gerais Passos para a colocação em funcionamento ação Estado operacional Indicadores de operação Informação de irregularidades	15 17 22 24 26 27 28 28 28 28 29







9	Info	rmação técnica	30
	9.1	Unidade base	
	9.2	Dados da unidade	31
	9.3	Dimensões	32
10	Índio	ce de endereços	33
	Índia	ce	44

### 1 Informações gerais

### 1.1 Utilização da documentação

Esta documentação é parte integrante das unidades e inclui informações importantes para o seu funcionamento e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção das unidades.

A documentação tem de estar sempre acessível e legível. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

### 1.2 Estrutura das informações de segurança

### 1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado
▲ PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
▲ AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves
▲ CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
ATENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
NOTA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	

### 1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



### **▲ PALAVRA DO SINAL!**

Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

### 1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura normal de uma informação de segurança integrada:

A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte de perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.



# Informações gerais Direito a reclamação em caso de defeitos

### 1.3 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem problemas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações contidas neste manual. Por isso, leia atentamente a documentação antes de trabalhar com a unidade!

### 1.4 Exclusão da responsabilidade

A observação da documentação do sistema MOVIAXIS<sup>®</sup> é pré-requisito para o funcionamento seguro do MOVITRANS<sup>®</sup> e para o aproveitamento das características e do rendimento do produto especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da não observação das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, é excluída qualquer responsabilidade relativa a defeitos.

### 1.5 Informação sobre direitos de autor

© 2011 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização, total ou parcial.

### 1.6 Nomes dos produtos e marcas

As marcas e nomes de produtos mencionados nesta documentação são marcas comerciais ou marcas registadas pelos respectivos proprietários.





### 2 Informações de segurança

### 2.1 Notas preliminares

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados ferimentos e danos materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas.

Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com as unidades, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente à utilização das unidades MOVITRANS<sup>®</sup>. Se forem utilizados outros componentes da SEW, consulte também as informações de segurança correspondentes nas respectivas instruções de operação.

Observe também as notas suplementares de segurança dos vários capítulos destas instruções de operação.

### 2.2 Informação geral

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

### 2.3 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos podem ser realizados apenas por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em funcionamento, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.



### Informações de segurança Uso recomendado



### 2.4 Uso recomendado

Respeite a utilização recomendada para as seguintes unidades MOVITRANS®:

### Informação geral sobre as unidades MOVITRANS<sup>®</sup>

As unidades MOVITRANS<sup>®</sup> são unidades destinadas a ser utilizadas em sistemas comerciais e industriais para operar sistemas de transmissão de energia sem contacto.

#### Colectores THM

Nos sistemas de transmissão de energia MOVITRANS<sup>®</sup>, os colectores THM10C e THM10E, instalados no componente móvel, são utilizados para acoplar, magneticamente, a energia sem contacto vinda do condutor de linha estacionário. Os colectores THM só podem ser utilizados juntamente com os conversores móveis TPM adequados e previstos.

#### Conversor móvel TPM

Nos sistemas de transmissão de energia MOVITRANS<sup>®</sup>, os conversores móveis TPM são utilizados para transformar a energia recolhida pelo colector THM e transmitir esta energia para os consumidores eléctricos. Nos conversores móveis TPM apenas devem ser ligados consumidores adequados como, por ex., conversores de frequência ou variadores tecnológicos da SEW.

Todas as instruções referentes à informação técnica e às condições admissíveis de funcionamento das unidades devem ser rigorosamente cumpridas.

É proibido colocar a unidade em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que a máquina respeita a Directiva EMC 2004/108/CE e que o produto final está em conformidade com a Directiva Máquinas 98/37/CE (respeitar a norma EN 60204).

Durante a instalação, colocação em funcionamento e operação de sistemas de transmissão de energia sem contacto por indução em áreas industriais, devem ser seguidas a regulamentação e, em particular a regra B11 "Campos electromagnéticos" da Associação Profissional (Berufsgenossenschaft, BG).

### 2.5 Transporte

Tenha em atenção as seguintes informações ao receber o produto:

- No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte.
- Informe imediatamente a transportadora se forem constatados dados provocados pelo transporte.
- Não coloque a unidade em funcionamento se forem constatados danos provocados pelo transporte.

Observe as seguintes informações para o transporte das unidades MOVITRANS<sup>®</sup>:

- Tenha atenção para que as unidades não sofram impactos durante o transporte.
- Use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
- Observe as informações respeitantes às condições climatéricas, de acordo com a informação técnica.
- Antes da colocação em funcionamento, retire todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.





### 2.6 Armazenamento

Observe as seguintes informações ao colocar as unidades MOVITRANS<sup>®</sup> fora de serviço ou para o seu armazenamento:

- Tenha atenção para que as unidades não sejam sujeitas a impactos enquanto estiverem armazenadas.
- Em caso de armazenamento prolongado, ligue o conversor móvel TPM a um colector THM adequado e habilite-o durante, pelo menos 5 minutos, a cada 2 anos.
   Verifique, através do LED "500 V o.k." se a tensão de saída correcta está presente.
- Observe as informações respeitantes temperatura de armazenamento de acordo com a informação técnica.

### 2.7 Montagem

Observe as seguintes informações para a montagem das unidades MOVITRANS<sup>®</sup>:

- Proteja as unidades MOVITRANS<sup>®</sup> contra esforços não permitidos.
- Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o transporte e manuseamento e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas.
- Previna danos mecânicos ou a destruição dos componentes eléctricos.


As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para as tornar possíveis:

- · uso em ambientes potencialmente explosivos
- uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pó, radiações, etc.
- uso em aplicações sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da norma EN 61800-5-1.

### 2.8 Segurança funcional

As unidades MOVITRANS<sup>®</sup> não podem assumir funções de segurança sem um sistema de alto nível de prevenção de segurança!





### 2.9 Ligação eléctrica

Observe as seguintes informações ao efectuar a ligação eléctrica das unidades  $\text{MOVITRANS}^{\circledR}$ :

- Não ligue nem desligue conectores sob tensão!
- Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes ao trabalhar nas unidades MOVITRANS<sup>®</sup> com estes sob tensão.
- Efectue a instalação eléctrica de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex. secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Observe também todas as restantes informações incluídas na documentação.
- As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem respeitar as normas em vigor (por ex., EN 60204-1 ou EN 61800-5-1).

Medidas de prevenção necessárias:

- Separação de protecção segundo VDE 0100
- Compensação de potencial
- Protecção ESD
- Tome as precauções adequadas para garantir que as medidas de protecção descritas nas instruções de operação das respectivas unidades MOVITRANS<sup>®</sup> estejam cumpridas e que os respectivos dispositivos de protecção estejam instalados.

### 2.10 Desconexão segura

O conversor móvel TPM cumpre todas as exigências para uma desconexão segura entre as ligações dos cabos e os componentes electrónicos, de acordo com a norma EN 50178. Para garantir uma desconexão segura, todos os circuitos eléctricos ligados devem também satisfazer os necessários requisitos.



## Informações de segurança Colocação em funcionamento / Operação

### 2.11 Colocação em funcionamento / Operação

Observe as seguintes informações ao colocar as unidades MOVITRANS<sup>®</sup> em funcionamento e durante o seu funcionamento:

- Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento e manutenção nas unidades só podem ser efectuados por pessoal qualificado com formação em prevenção de acidentes sob observação e seguimento dos regulamentos aplicáveis (por ex., EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
- Nunca instale ou coloque em funcionamento unidades danificadas.
- Não desligue o equipamento de monitorização e protecção mesmo durante o teste de ensaio.
- Tome as medidas de precaução adequadas (por ex., ligando a entrada binária "INI-BIÇÃO" do conversor móvel TPM a 0V24) para garantir que o sistema não entra involuntariamente em funcionamento quando a alimentação for ligada.
- Durante a operação, as unidades MOVITRANS<sup>®</sup> poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes livres ou móveis condutoras de tensão, bem como superfícies quentes.
- Tensões perigosas estão presentes nos terminais de saída, nos cabos, nos terminais e nas unidades MOVITRANS<sup>®</sup> quando as unidades estão ligadas. Da mesma forma, tensões perigosas podem também existir quando o conversor estacionário TPS e/ou o conversor móvel TPM estiver inibido e o sistema estiver imobilizado.
- O facto dos LEDs de operação e outros elementos de indicação não estarem iluminados não significa que o conversor móvel TPM tenha sido desligado da alimentação e esteja sem tensão.
- As funções de segurança interna da unidade podem levar à paragem do sistema.
   A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem provocar o rearranque automático do sistema. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, desligue o conversor estacionário TPS10A da alimentação antes de eliminar a irregularidade.
- Tensões perigosas podem estar ainda presentes durante até 10 minutos nas ligações da unidade após a alimentação ter sido desligada.
- Não é permitida a remoção das tampas da caixa da unidade.

### 2.12 Inspecção / Manutenção

A reparação da unidade pode ser realizada apenas pela SEW-EURODRIVE. Nunca abra a unidade!




# Estrutura da unidade Designação da unidade

### 3 Estrutura da unidade

### 3.1 Designação da unidade

Na designação do conversor móvel MOVITRANS<sup>®</sup> TPM12B é possível ler as seguintes características:



### 3.2 Descrição curta

As seguintes descrições curtas são utilizadas:

Unidade	Descrição curta
Conversor móvel MOVITRANS® TPM12BEN5A2-2	Conversor móvel TPM12B
Conversor móvel MOVITRANS® TPM12B030-ENE-5A2-2	Conversor móvel TPM12B030
Conversor móvel MOVITRANS® TPM12B036-ENC-5A2-2	Conversor móvel TPM12B036





### 3.3 Kit fornecido

O kit fornecido inclui os seguintes componentes:

# Unidade 1 Conversor móvel MOVITRANS® TPM12B (unidade base) Conversor móvel MOVITRANS® TPM12B036-ENC-5A2-2 Conversor móvel MOVITRANS® TPM12B030-ENE-5A2-2

### 3.4 Chapa de características

O conversor móvel TPM12B possui uma chapa de características que contém informações importantes. A figura seguinte ilustra um exemplo de uma chapa de características:




1518636683

Type	Designação da unidade	f	Frequência
U	Tensão	Р	Potência de saída
I	Corrente	T	Temperatura ambiente

## Estrutura da unidade Unidade base

### 3.5 Unidade base

A figura seguinte mostra, a título de exemplo, a estrutura do conversor móvel TPM12B036:



1518996107

- [1] Ligação para os colectores THM
- [2] Dissipador
- [3] 4 Quatro LEDs de operação para a indicação do estado de operação
- [4] X11: Tensão de saída de dois pólos (500  $V_{CC}$ ), entradas e saídas de controlo
- [5] Ligação de terra (PE)

O conversor móvel TPM12B030 possui 2 ligações para colectores.



### 4 Instalação mecânica



### ATENÇÃO!


Sobreaquecimento da unidade devido a posição de montagem não permitida. Danificação do conversor móvel TPM12B.

- Observe a posição de montagem correcta e as distâncias a outros componentes recomendadas.
- Observe as informações relativas à temperatura ambiente apresentadas no capítulo "Informação técnica".

### 4.1 Informações gerais

Para a instalação mecânica, escolha uma posição de montagem permitida.

### 4.1.1 Posições de montagem



1572769035

- [1] Posição de montagem recomendada
- [2] Posições de montagem não permitidas
- [3] A posição de montagem é permitida quando o ar de arrefecimento entra para dentro das lamelas de arrefecimento pelo lado baixo.
- [4] A posição de montagem é permitida quando o ar de arrefecimento sai pelo lado de cima. A desvantagem desta posição de montagem é que os LEDs de operação não estão visíveis.




# Instalação mecânica Informações gerais

### 4.1.2 Distâncias mínimas e dimensões para os furos

Observe as seguintes instruções de instalação e figura ao efectuar a montagem do conversor móvel TPM12B:

- Para garantir um arrefecimento sem obstruções, a unidade tem que ser montada de forma a que a convecção natural esteja voltada para as lamelas de arrefecimento.
- Garanta que seja sempre conseguida uma entrada desobstruída do ar frio para dentro do aparelho e a dissipação do calor para fora do aparelho através das lamelas de arrefecimento. Deixe um espaço livre [1] de, pelo menos, 100 mm por baixo e por cima da das lamelas de arrefecimento.
- Deixe um espaço livre lateral suficiente para permitir a ligação e remoção sem problemas das fichas.
- Observe as seguintes dimensões para os furos em mm (in):



1571709579

[1] Espaço livre





### 5 Instalação eléctrica

### A AVISO!



Instalação incorrecta.

Morte ou ferimentos graves.

 Ao efectuar a instalação, é essencial observar as indicações de segurança descritas no capítulo 2.

### 5.1 Informações gerais

#### 5.1.1 Instalação dos cabos

Observe as instruções para a instalação dos cabos:

Utilize o cabo híbrido pré-fabricado da SEW-EURODRIVE.

## i

#### NOTA

Para informações sobre o cabo híbrido, consulte o capítulo "Ligação com cabo híbrido" ( $\rightarrow$  pág. 24).

 Passe os cabos de potência e os cabos dos sinais electrónicos para a instalação dentro de quadros eléctricos em condutas separadas.

#### 5.1.2 Secções transversais dos cabos

Observe as seguintes secções transversais para os cabos:

- Cabo de alimentação do conversor:
  - Secção transversal de acordo com a corrente do circuito intermédio l<sub>7</sub>
- Cabos do sistema electrónico:
  - $-0,20-1,5 \text{ mm}^2 \text{ (AWG 24}-16)$

### 5.1.3 Medidas de segurança para prevenção de perigos eléctricos

Sistemas móveis nos quais são utilizadas unidades MOVITRANS<sup>®</sup> para a transmissão sem contacto da energia, estão protegidos com as seguintes medidas de prevenção de perigos eléctricos:

Separação de protecção segundo VDE 0100

Separação de protecção segundo VDE 0100 O cumprimento da medida de segurança "Separação de protecção" segundo VDE 0100 parte 410 tensão de alimentação < 500 V é assegurado através das seguintes medidas:

- Todos os equipamentos eléctricos instalados no componente móvel, por ex., sobre um veículo, têm que estar ligados através de equipotencial.
- Todos os cabos têm que estar providos de isolamento base duplo. Este requisito é sempre cumprido ao utilizar componentes MOVITRANS<sup>®</sup>.
- É permitida uma descarga de cargas eléctricas entre a estrutura de porte do veículo e o potencial de terra (protecção ESD).

# Instalação eléctrica Informações gerais

### Compensação de potencial

No sistema móvel, a compensação de potencial garante que não ocorram tensões de toque em caso de irregularidade.

A compensação de potencial pode ser realizada da seguinte maneira:


- Faça a compensação de potencial adequada para alta-frequências na estrutura de porte do veículo (terra do veículo).
- · Estabeleça contactos metálicos em grande superfíce.
- Utilize cabos de compensação de potencial adequados para alta-frequências com secções transversais de, pelo menos, 10 mm<sup>2</sup>.
- Utilize um cabo para a compensação de potencial cinzento ou preto.

## i

### **NOTA**

Nunca utilize o cabo verde-amarelo. Esta combinação de cores está reservada para a ligação à terra PE.

A figura seguinte mostra, a título de exemplo, um sistema móvel no qual são utilizadas unidades  $MOVITRANS^{@}$  para a transmissão sem contacto da energia com medidas para a compensação do potencial.



9007200636798731

- [1] Componente estacionário do sistema
- [2] Condutor de linha TLS
- [3] Roda
- [4] Estrutura de porte do veículo
- [5] Variador tecnológico/conversor de frequência
- [6] Motor

- [7] Conversor móvel TPM
- [8] Compensação de potencial
- [9] Terra do veículo
- [10] Colector THM
- [11] Terra

Observe as instruções de instalação adicionais:

- No âmbito das inspecções cíclicas do sistema, verifique o isolamento dos componentes e as compensações de potencial.
- Exclua, ao efectuar o planeamento do sistema e durante a sua operação, eventuais potenciais causados por equipamentos alheios nos componentes móveis.






### Protecção ESD

Para garantir uma protecção óptima contra descargas electrostáticas (ESD), é necessário tomar medidas para desvio de descargas.

O desvio de descargas pode ser realizado da seguinte maneira:

- · através de pentes, escovas ou arrastadores condutores
- através de rolos motrizes ou rodas condutoras
- · através de revestimentos de solo ou superfícies condutores
- Se passos de produção o necessitarem, é permitido efectuar a ligação temporária de terra com a estrutura de porte do veículo imobilizada.

A figura seguinte mostra, a título de exemplo, um sistema móvel no qual são utilizadas unidades  $MOVITRANS^{\circledR}$  para a transmissão sem contacto da energia com medidas para a protecção ESD.



9007200636796299


- [1] Revestimentos de solo ou superfícies de trabalho condutores
- [2] Rolo motriz ou roda condutores
- [3] Estrutura de porte do veículo
- [4] Terra do veículo

- [5] Pentes, escovas ou arrastadores, arrastadores, condutores
- [6] Terra
- [7] Ligação de terra temporária

 Realize uma compensação do potencial adequada para alta-frequências em carris metálicos, pelo menos, no início e no fim do percurso entre os carris. Em percursos longos, realize uma compensação de potencial aprox. a cada 5 m. Para tal, utilize, por ex., o cabo de condutores de linha (secção transversal mínima para o cabo: 10 mm²). Observe, em particular, as distâncias entre o cabo de compensação de potencial e o cabo de linha.

## Instalação eléctrica Informações gerais

• A figura seguinte mostra, a título de exemplo, a compensação de potencial para carris metálicos. As dimensões estão indicadas em m (ft).




1675041419

- [1] Carris
- [2] Condutor de linha TLS
- [3] Colector THM
- [4] Compensação de potencial

### 5.1.4 Compensação de potencial

Realize a compensação de potencial da seguinte maneira:

 Faça uma compensação de potencial de baixa impedância através de ligação por cabo entre o conversor móvel TPM12B e a estrutura de porte metálica do veículo (placa de montagem) como ilustrado na seguinte figura.



1595332107

- [1] Parafuso M5
- [2] Estribo de aperto superior
- [3] Estribo de aperto inferior
- [4] Terminal para cabo
- [5] Carcaça
- [6] Ligação por cabo / compensação de potencial





### 5.1.5 Blindagem e compensação de potencial

Observe as seguintes instruções de instalação para a blindagem e compensação de potencial:

- Os cabos de controlo devem ser blindados.
- Ligue a blindagem do cabo híbrido pelo trajecto mais curto e garanta que esta seja ligada à terra através de uma boa área.

### 5.1.6 Entrada / Saída da unidade



### ATENÇÃO!

Instalação incorrecta.

Danificação irreparável dos colectores, do conversor móvel TPM12B e da carga ligada às unidades.

- Ligue somente colectores THM10C ou THM10E aprovados pela SEW-EURO-DRIVE.
- Ligue apenas uma carga aprovada pela SEW-EURODRIVE (por ex., um conversor de frequência da SEW).
  - Utilize o cabo híbrido pré-fabricado da SEW-EURODRIVE para efectuar a ligação.
- Observe a polaridade correcta ao efectuar a ligação da carga.

Observe as seguintes informações:

- Se os colectores THM forem ligados incorrectamente, a saída de potência do conversor móvel TPM21B será reduzida devido à compensação incorrecta.
- Feche todas as entradas de colectores não utilizadas com as respectivas tampas de protecção para assegurar o índice de protecção.
- Se ocorrer um curto-circuito de baixa impedância quando estiver presente uma tensão de saída, ocorrerão correntes de descarga demasiado elevadas, que poderão causar danos irreparáveis no conversor móvel TPM12B. Se a unidade for ligada a um sistema que já possui um curto-circuito, a corrente será limitada a um valor < 15 A.</li>

### 5.1.7 Entradas / Saídas binárias


Observe as seguintes informações:

- As entradas binárias estão isoladas electricamente com opto-acopladores.
- As saídas binárias são à prova de curto-circuito, mas não estão protegidas contra entrada de tensão externa. Tensões externas podem causar danos irreparáveis!



### 5.2 Esquema de ligações

Ligue o conversor móvel TPM12B de acordo com a figura seguinte:



9007200617299211


### **NOTA**



O modelo TPM12B030 não possui os terminais X22 e X32.

### 5.2.1 Conversor móvel TPM12B030

Aos conversores móveis TPM12B030 poderão ser ligados 1 ou 2 colectores THM10E com uma potência de 1,5 kW.




1362549131





### 5.2.2 Conversor móvel TPM12B036

Aos conversores móveis TPM12B036 podem ser ligados 2 ou 4 colectores THM10C em forma de U com uma potência de 0,8 kW. Se pretender ligar apenas 2 colectores THM10C ao conversor móvel TPM12B036, estes têm e ser ligados a X21 / X22 ou X31 / X32.



1362541835

### 5.2.3 Atribuição dos contactos dos terminais X21 / X22 e X31 / X32

A tabela seguinte mostra a atribuição dos terminais X21 / X22 e X31 / X32:

Terminal		TPM12B030	Nº. do condutor	TPM12B036	Nº. do condutor
X21: 1 X21: 2 X21: 3 X21: 4 X21: \(\perp}	- Alimentação 1	Colector 1 Colector 1 Colector 1 Colector 1 Compensação de potencial	Pólo 1 Pólo 1 Pólo 2 Pólo 2 GNYE	Colector 1 - Colector 1 - Compensação de potencial	Pólo 1 - Pólo 2 - GNYE
X22: 1 X22: 2 X22: 3 X22: 4 X22: ⊥		-	-	Colector 2 - Colector 2 - Compensação de potencial	Pólo 1 - Pólo 2 - GNYE
X31: 1 X31: 2 X31: 3 X31: 4 X31: \(\perp}	- Alimentação 2	Colector 2 Colector 2 Colector 2 Colector 2 Compensação de potencial	Pólo 1 Pólo 1 Pólo 2 Pólo 2 GNYE	Colector 3 - Colector 3 - Compensação de potencial	Pólo 1 - Pólo 2 - GNYE
X32: 1 X32: 2 X32: 3 X32: 4 X32: ⊥	, illionidado 2	-	-	Colector 4 - Colector 4 - Compensação de potencial	Pólo 1 - Pólo 2 - GNYE

### 5.2.4 Atribuição dos contactos do terminal X11

A tabela seguinte mostra a atribuição dos contactos do terminal X11:

Terminal		Função
X11:A1 (+U <sub>z</sub> )	500 V	Tensão de saída 500 V <sub>CC</sub>
X11:A2 (–U <sub>z</sub> )	0V500	Potencial de referência para a tensão de saída 500 V <sub>CC</sub>
X11: B1, B2	PA	Compensação de potencial para o cabo e blindagem
X11: B3	500 V OK	Saída binária 500 V OK, sinal "1", se a tensão de saída 500 V <sub>CC</sub> estiver presente.
X11: B4	Não ligado	Não atribuído
X11: B5	Habilitação	Entrada binária "Habilitação" (só para a tensão de saída 500 V CC): Sinal "0" = tensão de saída 0 V CC Sinal "1" = tensão de saída 500 V CC
X11: B6	Modo de habilitação	Entrada binária "Modo de habilitação" (só para a tensão de saída 500 V <sub>CC</sub> ): Sinal "0" = habilitação retardada (rampa) Sinal "1" = habilitação imediata
X11: B7	24 V	Saída de tensão 24 V <sub>CC</sub> (máx. 2 A)
X11: B8	0V24	Potencial de referência para os sinais binários de 24 $\rm V_{CC}$


Os terminais X11:B5 "Habilitação" e X11:B6 "Modo de habilitação" só afectam a tensão de saída 500  $V_{CC}$ . A saída de tensão 24  $V_{CC}$  X11:B7 não é afectada.

### 5.3 Ligação com cabo híbrido

### 5.3.1 Cabo híbrido pré-fabricado

A SEW-EURODRIVE dispõe de cabos híbridos pré-fabricados (referência: 11715073) para efectuar a ligação a este conector. Os fios deste cabo estão protegidos por uma bainha.

Uma das extremidades do cabo está provida com um conector para a ligação ao conversor móvel TPM12B. A outra extremidade do cabo está livre e provida com ponteiras para cabo. Os cabos podem ser obtidos nos tamanhos de 1 m a 7,5 m de comprimento em passos de 0,5 m.








### 5.3.2 Secção transversal do cabo

A figura seguinte ilustra o corte transversal da extremidade do cabo:



1520642187

[1] Modo de habilitação

[2] Habilitação

### 5.3.3 Atribuição

A tabela seguinte mostra a atribuição dos fios do cabo:

Designação	Conversor móvel TPM12B	Cabo híbrido
500 V 0V500	X11.A1: +U <sub>z</sub> X11.A2: -U <sub>z</sub>	L1 L2
PA PA 500 V OK Não ligado / não atribuído Habilitação Modo de habilitação 24 V 0V24	X11: B1 X11: B2 X11: B3 X11: B4 X11: B5 X11: B6 X11: B7 X11: B8	Blindagem GNYE OG - GN WH RD WH

O fio L3 do cabo híbrido não deve ser ligado. Os terminais X11:B5 "Habilitação" e X11:B6 "Modo de habilitação" só afectam a tensão de saída 500  $V_{CC}$ . A saída de tensão 24  $V_{CC}$  X11:B7 não é afectada.

# Colocação em funcionamento Informações gerais

### 6 Colocação em funcionamento

### **▲** AVISO!



Colocação em funcionamento incorrecta


Morte ou ferimentos graves.


- Durante a colocação em funcionamento, é fundamental observar as informações apresentadas no capítulo "Informações de segurança" (→ pág. 7).
- Verifique se a instalação for realizada correctamente antes de iniciar a colocação em funcionamento.

### 6.1 Informações gerais

Observe as seguintes informações:

Garanta que as saídas dos cabos dos colectores THM10C ligados aos terminais X21 / X22 ou X31 / X32 do conversor móvel TPM12B tenham sempre a mesma orientação do condutor de linha. Escolha a posição de montagem de forma a garantir que as saídas dos cabos dos colectores THM10C não apontem para direcções diferentes (i.e., primeiro para cima e depois para baixo). A figura seguinte mostra as posições de montagem correctas/não correctas:





1362544267



### Colocação em funcionamento

### Passos para a colocação em funcionamento



#### 6.2 Passos para a colocação em funcionamento

Proceda da seguinte forma para a colocação em funcionamento:

- 1. Garanta que o condutor de linha está compensado e que foi aplicada a corrente correcta. O conversor estacionário TPS está a funcionar.
- 2. Garanta que as saídas dos cabos dos colectores THM ligados aos terminais X21 / X22 ou X31 / X32 do conversor móvel TPM12B tenham sempre a mesma orientação.
- 3. Garanta que a carga (por exemplo, conversor de frequência da SEW com motor) está correctamente ligada ao conversor móvel TPM12B.
- 4. Seleccione o modo de habilitação da tensão de saída. (X11:B6 = "0" para habilitação retardada, X11:B6 = "1" para habilitação imediata)
- 5. Aplique um sinal "1" na entrada binária "Habilitação" (X11:B5 = "1"). A tensão de saída de 500 V<sub>CC</sub> está agora presente em X11:A1/A2. Independentemente da tensão de saída 500  $V_{CC}$ , está sempre presente a tensão de saída de 24  $V_{CC}$  do TPM12B estar disponível quando a alimentação estiver ligada.
- 6. A saída binária "500 V OK" comuta do sinal "0" para "1" se a tensão de saída estiver presente em X11:A1/A2. Este sinal pode ser utilizado por exemplo, pela carga ligada como sinal de habilitação.



### 7 Operação

### 7.1 Estado operacional

O conversor móvel TPM12B possui dois estados operacionais que podem ser configurados com a entrada binária "Habilitação" (X11:B5):

- Sinal "0" = tensão de saída 0 V<sub>CC</sub>
- Sinal "1" = tensão de saída 500 V<sub>CC</sub> presente em X11:A1/A2

### 7.2 Indicadores de operação

O estado operacional do conversor móvel TPM12B é indicado através de 4 LEDs de operação.

LED de operação	Estado operacional do MOVITRANS <sup>®</sup> TPM12B				
	O LED acende a verde	O LED não acende			
500 V OK	A tensão de saída 500 V <sub>CC</sub> está presente em X11:A1/A2	Tensão de saída U <sub>A</sub> em X11:A1/A2: 0 V <sub>CC</sub> < U <sub>A</sub> < 460 V <sub>CC</sub>			
24 V	A tensão auxiliar 24 V <sub>CC</sub> está presente	A tensão auxiliar 24 V <sub>CC</sub> não está presente     Curto-circuito (24 V)     Sem alimentação			
Colector X22	- Acoplamento > 50 %	Corrente de acoplamento 0 < 50 %			
Colector X32	Acopianiento > 50 %	Corrente de acopiamento 0 < 50 %			

### 7.3 Informação de irregularidades

### 7.3.1 Protecção da unidade

O conversor móvel TPM12B está protegido contra sobretemperatura e sobretensões. Em caso de irregularidade, a unidade desliga-se automaticamente. A saída binária "500 V OK" possui, então, um sinal "0" e o LED "500 V OK" apaga. A tensão auxiliar  $24\ V_{CC}$  (X11:B7) permanece presente.

### 7.3.2 Reset

Proceda da seguinte forma para efectuar um reset:

- Aplique um sinal "0" na entrada binária "Habilitação" (X11:B5 = "0").
   A tensão de saída 0 V<sub>CC</sub> está agora presente em X11:A1/A2.
- Aguarde um segundo e volte a aplicar um sinal "1" na entrada binária "Habilitação" (X11:B5 = "1").

A tensão de saída 500 V<sub>CC</sub> estará de novo presente em X11:A1/A2.





### 8 Assistência

### 8.1 Serviço de assistência da SEW

### 8.1.1 Envio para reparação

No caso de não conseguir resolver uma irregularidade, é favor contactar o serviço de assistência da SEW-EURODRIVE.

Ao contactar os serviços de assistência da SEW, por favor, indique sempre os algarismos indicados na linha de estado da unidade. Para informações sobre a linha de estado, consulte a secção seguinte.

#### Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (→ etiqueta de características)
- Designação da unidade
- · Algarismos indicados na linha de estado
- Descrição breve da aplicação
- Carga ligada ao sistema
- · Tipo da irregularidade
- · Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
- A sua própria suposição
- Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidades, etc.

#### 8.1.2 Linha de estado

A figura seguinte indica um exemplo da etiqueta de características de um conversor móvel TPM12B com número de ordem e linha de estado:



1521865739

[1] Nº. de Ordem

[2] Linha de estado

### 8.2 Reciclagem

### Respeite os regulamentos nacionais em vigor!

Elimine as várias partes separadamente de acordo com a natureza dos seus componentes e as normas nacionais em vigor, por ex.:

- · Sucata electrónica
- Plástico
- Chapa
- Cobre
- Alumínio



# Informação técnica Unidade base

### 9 Informação técnica

### 9.1 Unidade base

Na tabela seguinte é apresentada a informação técnica aplicável a todos os conversores móveis TPM12B, independentemente do seu tamanho e potência:

Conversor móvel TPM12B		Todos os tamanhos			
Imunidade a interferências		Cumpre EN 61800-3			
Emissão de interferências com inst patível com a directiva EMC	alação com-	De acordo com o valor limite classe A de EN 55011 e EN 55014, de acordo com EN 61800-3			
Temperatura do dissipador de calor Classe de ambiente	•	0 °C – +85 °C (32 °F – 185 °F EN 60721-3-3, classe 3K3	=)		
Temperatura ambiente	Т	0 °C – +45 °C (32 °F – 113 °F	) (factor de duração do ciclo	o cdf = 100 %)	
Temperatura de transporte e de armazenamento	T <sub>L</sub>	-25 °C - +75 °C (-13 °F - +167 °F) (segundo EN 60721-3-3, classe 3K3)			
Índice de protecção		IP65 <sup>1)</sup>			
Grau de poluição		2, de acordo com IEC 60664-	-1 (VDE 0110-1)		
Modo de operação		Serviço contínuo (EN 60149-	1-1 e 1-3)		
Altitude de instalação		h ≤ 1000 m (h ≤ 3281 ft)			
Resistência a vibrações		De acordo com EN 50178			
Tensão de saída	U <sub>A</sub>	500 V <sub>CC</sub> +16 V / -5 V			
Peso		10.3 kg (22.7 lb)			
Dimensões	L×A×P	463 <sup>2)</sup> × 330 × 117 mm (18.2 <sup>2</sup>	) × 13.0 × 4.61 in)		
Ligação para os colectores	X22, X32	Han® Q 4/2 da Harting			
Ligação através de 500 V <sub>CC</sub>	X11:A1 / A2	Blocos de terminais separáve	eis, 1.5 mm², Phönix tipo PL	USCON <sup>®</sup>	
Terminais de controlo	X11:B1 – B8	Blocos de terminais separáve	eis, 0.5 mm², Phoenix tipo P	LUSCON <sup>®</sup>	
Terminal de referência 0V24	X11:B8	Potencial de referência para	os sinais de 24 V <sub>CC</sub> (ligada a	à terra da caixa)	
Saída binária "500 V OK"	X11:B3	Compatível com PLC (EN 61 <b>Atenção!</b> Não aplicar tensão I <sub>máx</sub> = 50 mA (à prova de cur	externa.		
	Nível do sinal	"0" = 0 V, "1" = 24 V <sub>CC</sub>			
	Função	Com definição fixa de 500 V $_{\circ}$ "0" = tensão de saída 500 V $_{\circ}$ "1" = tensão de saída 500 V $_{\circ}$	c não está presente		
Entrada binária "Habilitação"	X11:B5	Isolado através de optoacople Compatível com PLC	ador (EN 61131-2), R <sub>i</sub> ≈ 3 kΩ	Ω, I <sub>E</sub> ≈ 10 mA	
	Nível do sinal	+13 V <sub>CC</sub> - +30 V <sub>CC</sub> = "1" -3 V <sub>CC</sub> - +5 V <sub>CC</sub> = "0"	= contacto fechado = contacto aberto	De acordo com EN 61131-2	
	Função de controlo	Com definição fixa de habilitação:	"0" = Tensão de saída de 9 "1" = Tensão de saída de 9	0 V <sub>CC</sub> 500 V <sub>CC</sub>	
Entrada binária "Modo de habilitação"	X11:B6	Isolado através de optoacoplador (EN 61131-2), $R_i \approx 3 \text{ k}\Omega$ , $I_E \approx 10 \text{ mA}$ Compatível com PLC			
Nível do sinal		+13 V <sub>CC</sub> - +30 V <sub>CC</sub> = "1" -3 V <sub>CC</sub> - +5 V <sub>CC</sub> = "0"	= contacto fechado = contacto aberto	De acordo com EN 61131-2	
	Função de controlo	Com definição fixa de modo de habilitação: "0" = tensão de saída de 500 $V_{CC}$ e habilitação retardada "1" = tensão de saída de 500 $V_{CC}$ e habilitação imediata			
Saída de tensão auxiliar de 24 V	X11:B7	U = 24 V <sub>CC</sub> (22 V – 26 V), corrente de saída: I <sub>máx</sub> = 2 A <sub>CC</sub>			
Cabo	X11:B1 X11:B2	Ligação da blindagem do cabo de ligação Ligação da compensação de potencial do cabo de ligação			

- 1) Com conectores instalados
- 2) Largura incluindo conectores





### 9.2 Dados da unidade

Os dados apresentados na tabela seguinte só se aplicam quando o colector THM ligado apresentar um acoplamento em  $100 \,\%$ .

Conversor móvel TPM12B	036-EN	C-5A2-2		030-EN	E-5A2-2		
Corrente no condutor de linha com frequência de entrada f <sub>I</sub> = 25 kHz	I <sub>1</sub>	60 A <sub>CA</sub>		60 A <sub>CA</sub>		85 A <sub>CA</sub>	
Frequência de entrada	f <sub>l</sub>			25	kHz		
Potência do colector <sup>1)</sup>	P <sub>1</sub>	800	W	950	W C	150	0 W
Número de colectores ligados		4	2	2	1	2	1
Versão do colector		Colector of de U Th		(	Colector pla	no THM10I	Ē
Potência de saída nominal <sup>2)</sup>	$P_{N}$	3.2 kW	1.6 kW	1.9 kW	0.95 kW	3.0 kW	1.5 kW
Potência de saída da alimentação 24 V <sub>CC</sub>	P <sub>24 V</sub>	48 W	24 W	24 W	12 W	48 W	24 W
Perda de potência (X11:B5 possui o sinal "1")	$P_V$	120 W	60 W	60 W	30 W	120 W	60 W
Perda de potência (X11:B5 possui o sinal "0")	$P_V$	15 W	8 W	12 W	6 W	15 W	8 W

<sup>1)</sup> Medido na saída do conversor móvel TPM12B

<sup>2)</sup> As potências dos colectores THM ligados são decisivas para a potência nominal de saída




### **NOTA**

Para mais informações, consulte as instruções de operação "Colectores MOVITRANS $^{\circledR}$  THM10C / THM10E".



### 9.3 Dimensões

A figura seguinte mostra as dimensões do conversor móvel TPM12B em mm (in):





### 10 Índice de endereços

Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fábrica de produção / Redutor industrial	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Assistência Centros de competência	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline / Serviço de Assistência a 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alema	nha.

França			
Fábrica de	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
produção		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Vendas		B. P. 20185	http://www.usocome.com
Serviço de assistência		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica de	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
produção		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Centros de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Serviço de assistência		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	

### Índice de endereços

França					
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88		
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência na França.				
Argentina					
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar		
Argélia					
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com		
Austrália					
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au		
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au		
África do Sul					
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za		
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za		
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za		
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za		



### Índice de endereços



Áustria			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bruxelas	SEW-EURODRIVE Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311  Fax +32 16 386-336  http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Assistência Centros de competência	Redutores industriais	<b>SEW-EURODRIVE</b> Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorússia			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fábrica de produção Vendas Serviço de assistência	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal  Para mais ende	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 reços consulte os serviços de assistência no Cana	Tel. +1 514 367-1124  Fax +1 514 367-3677  a.peluso@sew-eurodrive.ca





Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência na China.	
Colômbia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com





Coreia do Sul			
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croácia			
Vendas Serviço de assistência	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egipto			
Vendas Serviço de assistência	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Emirados Árabes	Unidos		
Vendas Serviço de assistência	Sharjah	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovénia			
Vendas Serviço de assistência	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net





Espanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
EUA			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Região Centro- Oeste	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com
	Região Sudoeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	os consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fábrica de produção Centro de montagem	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Normanton  Drive Service Hot	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk  Tel. 01924 896911
	PLINE SELVICE HOT	line / Serviço de Assistência a 24-horas	1CI. U 1924 0909 1 1





Grécia			
Vendas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +30 2 1042 251-34
Serviço de		12, K. Mavromichali Street	Fax +30 2 1042 251-59
assistência		P.O. Box 80136	http://www.boznos.gr
		GR-18545 Piraeus	info@boznos.gr
Holanda			
Centro de	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 10 4463-700
montagem		Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Vendas		NL-3044 AS Rotterdam	http://www.sew-eurodrive.nl
Serviço de assistência		Postbus 10085	info@sew-eurodrive.nl
assistericia		NL-3004 AB Rotterdam	
Hong Kong			
Centro de	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 36902200
montagem Vendas		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 36902211
Serviço de		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
assistência		No. 4, Wang Kwong Road	
		Kowloon, Hong Kong	
Hungria			
Vendas	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Serviço de assistência		H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
addistantia		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Serviço de assistência		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
assistencia		Dublin Industrial Estate	info@alperton.ie
		Glasnevin, Dublin 11	http://www.alperton.ie
Israel			
Israel Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
	Tel-Aviv	Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
	Tel-Aviv		Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il
	Tel-Aviv	Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
Vendas Itália		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Vendas  Itália Centro de	Tel-Aviv	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801
Vendas  Itália  Centro de montagem		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781
Vendas  Itália  Centro de montagem  Vendas		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it
Vendas  Itália  Centro de montagem		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781
Vendas  Itália  Centro de montagem  Vendas  Serviço de		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia Centro de		Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Vendas  Itália  Centro de montagem  Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086
Vendas  Itália  Centro de montagem  Vendas  Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem  Vendas	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300,
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087
Vendas  Itália  Centro de montagem  Vendas  Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem  Vendas	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300,
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Centro de montagem	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Vendas Vendas	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Vendas Vendas	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg,	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 371888811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu  SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society,	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Vendas  Itália  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Índia  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon  SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat  SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg,	Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il  Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it  Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com



Japão			
Centro de	Iwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
montagem		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Vendas		lwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
Serviço de		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
assistência			
Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@inco.com.lb
Jordânia	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Arábia Saudita		B. P. 55-378	info@medrives.com
Síria		Beirut	http://www.medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alverra	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
venuas	Alytus	Statybininku 106C	Fax +370 315 79204
		LT-63431 Alytus	info@irseva.lt
		LT-0343 T Alytus	http://www.sew-eurodrive.lt
			http://www.sew-eurounve.it
Luxemburgo			
Centro de	Bruxelas	SEW Caron-Vector	Tel. +32 16 386-311
montagem		Research park Haasrode	Fax +32 16 386-336
Vendas Serviço de		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
assistência		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Maléaia			
Malásia Centro de	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
montagem	Johore	No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3549409
Vendas		81000 Johor Bahru, Johor	sales@sew-eurodrive.com.my
Serviço de		West Malaysia	sales@sew-earounve.com.my
assistência			
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633700
<del>-</del>		Route D'El Jadida	Fax +212 522621588
		KM 14 RP8	fatima.haquiq@premium.net.ma
		Province de Nouaceur	http://www.groupe-premium.com
		Commune Rurale de Bouskoura	
		MA 20300 Casablanca	
México			
Centro de	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
montagem	440.0000	SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
Vendas		Tequisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
Serviço de		Parque Industrial Quéretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
assistência		C.P. 76220	
		Quéretaro, México	





Noruega			
Centro de	Moss	SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
montagem		Solgaard skog 71	Fax +47 69 24 10 40
Vendas Servico de		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no
assistência			sew@sew-eurodrive.no
Neve Zelândie			
Nova Zelândia		OF WELLDODDING MEW ZEALAND LTD	T   .04 0 0745007
Centros de montagem	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
Vendas		P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive	Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz
Servico de		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
assistência		Last ramani Additana	Saics@Scw-curounve.co.mz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Carachi	Industrial Power Drives	Tel. +92 21 452 9369
		Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central	Fax +92-21-454 7365
		Commercial Area,	seweurodrive@cyber.net.pk
		Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,	3 , 1
		Karachi	
Peru			
Centro de	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +51 1 3495280
montagem	2	S.A.C.	Fax +51 1 3493002
Vendas		Los Calderos, 120-124	http://www.sew-eurodrive.com.pe
Serviço de		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
assistência			
Polónia			
Centro de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
montagem		ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 45
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.pl
	Servico de Assi	stência 24/24 horas	Tel. +48 602 739 739
	Oct vigo de Assi	Storiola 24/24 Horas	(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
			·
Portugal			
Centro de montagem	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vendas		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Serviço de		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
assistência			illiosew@sew-eurounve.pt
Ruménia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Serviço de		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
assistência		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Centro de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas	-	195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
Comico do		<b>5</b>	sew@sew-eurodrive.ru
Serviço de assistência			sew@sew-eurounve.ru



Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.rs
Singapura			
Centro de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas Serviço de		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
assistência		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suécia			
Centro de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas Serviço de		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
assistência		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Suíça			
Centro de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Serviço de assistência			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Centro de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Serviço de assistência		Chonburi 20000	
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
		Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39 2082 Fouchana	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
Turquia			
Centro de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 4419164
montagem		Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +90 216 3055867
Vendas		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	http://www.sew-eurodrive.com.tr
Serviço de		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
assistência		•	_





Ucrânia			
Vendas Serviço de assistência	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn





# Índice

A		Kit fornecido	13
Armazenamento	9	Unidade base	14
Assistência		Etiqueta de características	
Electrónica	29	Linha de estado	29
Linha de estado	29	Exclusão da responsabilidade	6
Reparação	29	F	
Atribuição dos contactos do terminal X11	24		,
Atribuição dos contactos dos terminais		Funções de segurança	&
X21, X22, X31, X32	23	1	
С		Informação de irregularidades	
Cabo híbrido		Informação sobre direitos de autor	6
Atribuição dos fios	25	Informação técnica	
Pré-fabricado		Dados da unidade	
Secção transversal do cabo		Dimensões	
Chapa de características		Unidade base	30
Colocação em funcionamento		Informações de segurança	
Informações de segurança	11	Estrutura das informações de segurança	_
Informações gerais		integradas	5
Passos		Estrutura das informações específicas a	_
		determinados capítulos	
D		Gerais	
Dados da unidade		Identificação na documentação	
Desconexão segura		Notas preliminares	/
Descrição curta		Informações de segurança específicas a determinados capítulos	-
Designação da unidade		Informações de segurança integradas	
Dimensões	32	Informações gerais	
Dimensões para os furos		Colocação em funcionamento	26
Instalação		Instalação eléctrica	
Direito a reclamação em caso de defeitos	6	Instalação mecânicaInstalação mecânica	
Distâncias mínimas		InstalaçãoInstalação	
Instalação	16	Atribuição dos contactos do terminal X11	
E		Atribuição dos contactos do terminai XTT Atribuição dos contactos dos terminais	24
Entrada da unidade		X21, X22, X31, X32	23
Instalação	21	Dimensões para os furos	
Entradas binárias		Distâncias mínimas	
Instalação	21	Eléctrica	
Esquema de ligações		Esquema de ligações	
Conversor móvel TPM12B030	22	Ligação com cabo híbrido	
Conversor móvel TPM12B036	23	Mecânica	
Instalação	22	Notas referentes à blindagem	
Estado operacional		Notas referentes à compensação de	··· - ·
Estrutura da unidade		potencial	20
Chapa de características	13	Notas referentes à entrada/saída da	
Descrição curta		unidade	21
Designação da unidade		Notas referentes à instalação dos cabos .	17




## Índice




Notas referentes à secção transversal dos cabos	17
Notas referentes às entradas/saídas	•
binárias	21
Instalação dos cabos	
Instalação	17
Instalação eléctrica	
Informações gerais	17
Instalação mecânica	
Informações gerais	15
Instruções	
Identificação na documentação	5
K	
Kit fornecido	13
L	
Ligação	
Informações de segurança	10
Ligação eléctrica	
Linha de estado	10
Assistência	29
M	_
Marcas	
Montagem	9
N	
Nomes dos produtos	6
0	
Operação	
Estado operacional	28
Informação de irregularidades	
Informações de segurança	
Protecção da unidade	
Reset	
Visualização da operação	


P	
Palavras do sinal nas informações de	
segurança	5
Posições de montagem	
Não permitidas1	
Permitidas1	5
R	
Reciclagem2	29
Reparação2	
Reset2	
S	
Saída da unidade	
Instalação2	1
Saídas binárias	
Instalação2	21
Secção transversal do cabo	
Instalação1	7
Segurança funcional	9
Serviço de assistência da SEW2	29
Т	
Transporte	8
U	
Unidade base	
Estrutura da unidade1	4
Informação técnica3	30
Utilizador alvo	
V	
Visualização da operação2	28













**SEW** EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com